

Pédiluve désinfectant à housse amovible

Hygiène

- Le pédiluve désinfectant est facile à dé-
placer et à nettoyer.
- Le pédiluve est fourni avec une housse
étanche.
- La perte de produit désinfectant est donc
évitée.
- Moins de pertes et un environnement
plus propre.
- Plus de produit peut être ajouté, les on-
glons sont donc plus recouverts de solu-
tion.
- Comme le pédiluve peut être retiré de la
housse, il peut être nettoyé minutieuse-
ment. Utilisé de cette façon, le pédiluve
reste hygiénique et ne devient pas un pédi-
luve infectant.
- Le matelas est de 4 cm d'épaisseur ce qui
permet un contact maximum.

Matériaux

- Le pédiluve est fabriqué en polypropylène
renforcé, c'est ce qui entoure la mousse.
- Mousse en polyéther dense, pour absorber
le produit de désinfection. La qualité de
la mousse à été choisie pour permettre
une circulation rapide du liquide.
- La housse souple et étanche est fabri-
quée en polyester enduit durable.

Conseils d'utilisation

- Préparer le produit de désinfection selon
les instructions sur l'étiquette.
- Répartir une légère quantité de produit de
façon sur le matelas.
- Redéposer du produit de préférence une
fois par jour.
- Laver et nettoyer minutieusement après
utilisation.



Conditionnement

Mesures

Le pédiluve désinfectant est emballé individuel-
lement.

90 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

180 x 90 x 4 cm